



FreeSpeak II Design Notes

MTCコミュニケーション・セミナー Oct 2016





Introduction to FreeSpeak II

- FreeSpeak II デジタルインターカムシステム
- 親機はベースステーションとEclipse-HX用Matrixカード
- アンテナ間のローミングはライセンスフリー
- 双方向通信でベルトパックには最大5chまで割当が可能
- 子機とアンテナは防水・防塵IP-65仕様







FreeSpeak II Basesatation II






FreeSpeak II Transceivers (1.9GHz and 2.4GHz)





FreeSpeak II Beltpacks (1.9GHz & 2.4GHz)









Antena Splitter





AC60 Battery Charger (& wall mount option)





FS II -Base- II

仕様

周波数特性:100~7.1KHz

最大子機仕様数:25台(1.9GHz)

チャンネル数:12ch

アンテナ接続数:2台

インターフェイス: 2W×4ch、4W×4ch

有線ベルトパック接続数: A/B、C/D各10台

オプション: 光ファイバー接続用モジュール







FreeSpeak II Beltpacks (1.9GHz & 2.4GHz)



仕様

周波数特性:200~7.1KHz

チャンネル割当数:5ch(デフォルト2ch)

電波到達距離:250m

充電池使用時間:18時間(3×アルカリ単3 9時間)

使用環境:IP65対応







FS II -TCVR19



FS II -TCVR24

FreeSpeak II Transceivers (1.9GHz and 2.4GHz)

仕様

使用環境:IP65対応

使用ケーブル: CAT5/6

FS II -BASE II からの接続距離: 300m(ローカル電源使用で800m)







FreeSpeak II Antena Splitter



最大アンテナ接続数:5台

使用環境: IP65対応(FS II Spliter)

使用ケーブル: CAT5/6


FS II -BASE II からの接続距離: 800m(ローカル電源必須)


アンテナまでの接続距離:300m(ローカル電源使用で800m)

光ファイバー接続: FS II Spliter





















- Using the splitter with existing Matrix and old FSII bases
 - Requires 2 splitters one on each end
 - Splitter on Matrix/Base side is set to Bridge mode (DIP switches 1-5 set Off)
 - Splitter on Transceiver end is set to Default (DIP switches 1-5 set On)





FIBER LINK





Base Station





AC60 Battery Charger (& wall mount option)


仕様

- 充電数:ベルトパック又は充電池5台まで
- 充電時間:約3時間






FreeSpeak II CCM




4

FreeSpeak II の設定/調整用アプリ Web Browser 各種設定及びモニタリング










Radio Space: how many Beltpacks & Transceivers?


- 最大接続数25台: 1.9GHz ベルトパック
 最大接続数25台: 2.4GHz ベルトパック(2×FSⅡ-BaseⅡは40台)
- 最大アンテナ接続数:10台(Matrix E-Que-HX カードも同じ)
- アンテナ接続数:3~4台(1.9GHz)、4台(2.4GHz)







最大接続システム Basestation





最大接続システム Basestation






最大接続システム Matrix

- 25×1.9 GHzベルトパック/Radio Space
- 40×2.4 GHzベルトパック/ Radio Space

Radio Space #2



Clear-Com[®]

E-QUE-HXカード3 & 4 radio space 2



FSIIの仕様周波数は?

- 1.9GHz FSII はチャンネル0,1,10-12 (1895-1902MHz) を使用
- FSII 2.4GHz は 2400 2483MHzを 使用 (周波数ホッピング方式)

RFC	Carrier frequency	RFC	Carrier frequency
0	1897.344	17	1911.168
1	1895.616	18	1912.896
2	1893.888	19	1914.624
3	1892.160	20	1916.352
4	1890.432	21	1918.080
5	1888.704	22	1919.808
6	1886.976	23	1921.536
7	1885.248	24	1923.264
8	1883.520	25	1924.992
9	1881.972	26	1926.720
10	1899.072	27	1928.448
11	1900.800	28	1930.176
12	1902.528	29	1931.904
13	1904.256	30	1933.632
14	1905.984	31	
15	1907.712	32	
16	1909.440		






機能と利点

- FSⅡのローミングシステムは低コストで構築出来ます
- 聴き易さの為の完全二重化と高音質
- 屋外でも使用出来る強固なIP-65仕様のベルトパックと アンテナ
- 1.9GHz(DECT)と2.4GHzの組み合わせ
- Matrixのソリューションとして、 E-QUE-HXカードや 電話を接続してテレビ/ラジオ局や中継車にも対応





Theatre Applications





Broadcast Applications

