TPS シリーズ-リモート給電対応表

LIGHTWARE

給電側 ＼ 受電側			延長器																			
			DP-TPS-TX210, -TX220	DVI-HDCP-TPS-TX/RX95	DVI-HDCP-TPS-TX/RX97	DVI-HDCP-TPS-TX210, -TX220	FP-HDMI-TPS-TX/RX97-GB3, -LEGRAND	HDMI-TPS-RX110AY, -RX110AY-Plus	HDMI-TPS-RX120-HDSR	HDMI-TPS-RX220AK	HDMI-TPS-TX/RX95	HDMI-TPS-TX/RX96, TPS-TX/RX86	HDMI-TPS-TX/RX97, TPS-TX/RX87	HDMI-TPS-TX210, -TX220	HDMI-TPS-TX226	SW4-TPS-TX240, -TX240-Plus	UMX-TPS-TX120, -TX130	UMX-TPS-TX140, -TX140K, -Plus	WP/FP-HDMI-TPS-TX/RX97	WP-UMX-TPS-TX120-US	WP-UMX-TPS-TX130-US	WP-UMX-TPS-TX130-Plus-US
			POE 48V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	-	POE 48V	POC 12V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V
延長器	DP-TPS-TX210, -TX220		POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
	DVI-HDCP-TPS-	TX/RX95	POC 12V	×		×	×	×	×	×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×
		TX/RX97	POE 48V		×					×		×	×			×							
		TX210, -TX220	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
	FP-HDMI-TPS-TX/RX97-GB3		POE 48V		×					×		×	×			×							
	FP-UMX-TPS-	TX120 series	POE 48V		×					×		×	×			×							
		TX130 series	POE 48V		×					×		×	×			×							
	HDMI-TPS-	RX110AY, -RX110AY-Plus	POE 48V		×				×	×	×	×	×			×							
		RX120-HDSR	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		RX220AK			×				×	×	×	×				×							
		TX/RX95	POC 12V	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×
		TX/RX96, TPS-TX/RX86	POC 12V	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×
		TX/RX97, TPS-TX/RX87	POE 48V		×					×		×	×			×							
		TX210, -TX220	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
		TX226	POC 12V	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×		×	×	×	×	×	×	×
	SW4-TPS-TX240, -TX240-Plus		POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
	UMX-TPS-	TX120, -TX130	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
		TX140, -TX140K, -Plus	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
	WP-HDMI-TPS-TX/RX97 series		POE 48V		×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
	WP-UMX-TPS-	TX120-US	POE 48V		×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
		TX130-US	POE 48V		×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
		TX130-Plus-US	POE 48V		×		×			×		×	×		×	×	×	×	×	×		×	×	×
スタンドアロン型 マトリックススイッチャー	MMX4x2-HT200		-		×				×	×	×	×	×			×							
	MMX6x2-HT200, -HT210, -HT220		POE 48V		×					×		×	×			×							
	MMX8x4-	HT420M	POE 48V		×					×		×	×			×							
		HT400MC	-		×				×	×	×	×	×			×							
	MMX8x8-	HT440	POE 48V		×					×		×	×			×							
		HT080	POE 48V		×					×		×	×			×							
MX I/O ボード	MX-TPS-IB,-A, -S		POC 12V							×													
	MX-4TPS2-4HDMI-IB-	A, -S	-		×				×	×	×	×	×			×							
		P, -AP, -SP	POE 48V		×				×	×	×	×	×			×							
	MX-TPS2-IB-	A, -S	-		×				×	×	×	×	×			×							
		P, -AP, -SP	POE 48V		×				×	×	×	×	×			×							
	MX-TPS-OB, -A, -S		POC 12V	×			×			×					×								
	MX-4TPS2-4HDMI-OB-	A, -S	-	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×			×	×	×
		P, -AP, -SP	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×			×	×	×
	MX-TPS2-OB-	A, -S	-	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×			×	×	×
		P, -AP, -SP	POE 48V	×	×		×			×		×	×		×	×	×	×	×			×	×	×

	対応		対応：MX I/OボードにPSU-48VP2-220を接続することで使用可能		非対応
	対応：TPS-PI-1P1の併用時に限り使用可能		対応：MX I/OボードにPSU-12VPを接続することで使用可能	POC 12V	リモート給電は常時有効であり、TPSポートには常に12Vが供給されています。他社製機器との接続は推奨されません。