

TPSシリーズ-リモート給電対応表

給電側			受電側		延長器																			
					DP-TPS-TX210, -TX220	DVI-HDCP-TPS-TX/RX95	DVI-HDCP-TPS-TX/RX97	DVI-HDCP-TPS-TX210, -TX220	FP-HDMI-TPS-TX/RX97-GB3, -LEGRAND	HDMI-TPS-RX110AY, -RX110AY-Plus	HDMI-TPS-RX120-HDSR	HDMI-TPS-RX220AK	HDMI-TPS-TX/RX95	HDMI-TPS-TX/RX96, TPS-TX/RX86	HDMI-TPS-TX/RX97, TPS-TX/RX87	HDMI-TPS-TX210, -TX220	HDMI-TPS-TX226	SW4-TPS-TX240, -TX240-Plus	UMX-TPS-TX120, -TX130	UMX-TPS-TX140, -TX140K, -Plus	WP/FP-HDMI-TPS-TX/RX97	WP-UMX-TPS-TX120-US	WP-UMX-TPS-TX130-US	WP-UMX-TPS-TX130-Plus-US
					POE 48V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	-	POE 48V	POC 12V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POC 12V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V	POE 48V
延長器	DP-TPS-TX210, -TX220	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	DVI-HDCP-TPS-	TX/RX95	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX/RX97	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX210, -TX220	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	FP-HDMI-TPS-TX/RX97-GB3	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	FP-UMX-TPS-	TX120 series	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX130 series	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	HDMI-TPS-	RX110AY, -RX110AY-Plus	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		RX120-HDSR	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		RX220AK	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX/RX95	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX/RX96, TPS-TX/RX86	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		TX/RX97, TPS-TX/RX87	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		TX210, -TX220	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		TX226	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	SW4-TPS-TX240, -TX240-Plus	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	UMX-TPS-	TX120, -TX130	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		TX140, -TX140K, -Plus	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	WP-HDMI-TPS-TX/RX97 series	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	WP-UMX-TPS-	TX120-US	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TX130-US		POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TX130-Plus-US		POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
スタンドアロン型マトリックススイッチャー	MMX4x2-HT200	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	MMX6x2-HT200, -HT210, -HT220	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	MMX8x4-	HT420M	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		HT400MC	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	MMX8x8-	HT440	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HT080	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
MX I/O ボード	MX-TPS-IB, -A, -S	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	MX-4TPS2-4HDMI-IB-	A, -S	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		P, -AP, -SP	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	MX-TPS2-IB-	A, -S	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		P, -AP, -SP	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	MX-TPS-OB, -A, -S	POC 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	MX-4TPS2-4HDMI-OB-	A, -S	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		P, -AP, -SP	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	MX-TPS2-OB-	A, -S	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		P, -AP, -SP	POE 48V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

対応	対応：MX I/OボードにPSU-48VP2-220を接続することで使用可能	非対応
対応：TPS-PI-1P1の併用時に限り使用可能	対応：MX I/OボードにPSU-12VPを接続することで使用可能	POC 12V リモート給電は常時有効であり、TPSポートには常に12Vが供給されています。他社製機器との接続は推奨されません。