

## HDIP-3000V

### ファームウェアのアップデートに関する お知らせ

## Ver7.0.1 変更点

1. コーデック設定の Opus には、従来はビットレートの選択 (384kbps) はありませんでしたが、128kbps と 256kbps を追加、選択できるようになり狭帯域の回線に対応しました。  
※接続相手が Ver. 6. X. X 以下の HDIP-3000V の場合でも発信した HDIP-3000V のコーデック設定に従属し接続します。

下記、アップデートの手順となります。

#### 【アップデート方法】

1. USBメモリのルートディレクトリに、【HDIP\_update. 7. 0. 1. zip】のファイルを zipファイルのままコピーする。
2. 本製品のパネル面にあるUSBポートに上記USBメモリを接続する。
3. 本製品の“→”ボタンを6回押し、MAINTENANCEにカーソルを合わせて“↓”を押す。
4. エンターキーを押すと現在のfirmware バージョンが表示されます。
5. 本製品の“→”ボタンを5 回押し、UPDATE FIRMWARE にカーソルを合わせて“↓”を押す。
6. アップデートが始まりますので、電源を切ったりUSBメモリを抜いたりしないでください。
7. アップデートが終了し起動を確認したら3の工程を行い、バージョンが7. 0. 1に変更されていることを確認してください。